



付属品のご確認

下の図をよくご覧になり、付属品が揃っているかご確認ください。
付属品が足りない・破損している場合には、販売店へご連絡ください。




天板 … 1台

(商品サイズにより、形状が多少異なります)



脚 … 4本



ジョイントボルト … 16個



スプリングワッシャ … 16個



ワッシャ … 16個

脚の取り付け

①天板のウラ面を上にして、床に静かに置きます。

※このとき、天板オモテ面に傷が入らないように、付属の梱包材や毛布などを床に敷いてから置いてください。

②脚が外側に広がるような向きにして、天板のナット穴に位置を合わせながら、脚を天板の上に置きます。

※脚は倒れやすい状態になっていますので、倒れないように支えながら、1本ずつ取り付けてください。

③ジョイントボルトに、スプリングワッシャ、ワッシャの順で通してから、脚の根本にある4カ所の穴に差し込み、ドライバーで締め付けます。

※ドライバーで締め付ける時は、ジョイントボルトを4カ所とも差し込み、4カ所を交互に少しずつ締め付けてください。1カ所だけを先にしっかり締め付けると、他のボルトが差し込みにくくなる場合があります。

⑤他の脚も②～③を繰り返して、すべての脚を取り付けたら、商品を裏返して完成です。

※商品を裏返す時は、必ず2人以上でゆっくり慎重に行なってください。

脚を固定するジョイントボルトは、時間の経過とともに少しずつ緩みが生じます。定期的にチェック・締め直しを行ってください。

