

## 故障かな？と思ったら

針が曲がっている可能性があります。  
針は細く柔らかいので軽い接触で変形します。



「針が進まない」場合 ...  
針と針が交差していないかご確認ください。針が当たると時間が止まります。



「時間が遅れる」場合 ...  
針と針が接触していないかご確認ください。少しの接触でも時間が遅れます。



工具を使わずに簡単に曲げることができます。  
時計を平らな台に置いて横から確認しながら、それぞれの針が接触しない形に整えてください。

## 故障かな？と思ったら

針が曲がっている可能性があります。  
針は細く柔らかいので軽い接触で変形します。



「針が進まない」場合 ...  
針と針が交差していないかご確認ください。針が当たると時間が止まります。



「時間が遅れる」場合 ...  
針と針が接触していないかご確認ください。少しの接触でも時間が遅れます。



工具を使わずに簡単に曲げることができます。  
時計を平らな台に置いて横から確認しながら、それぞれの針が接触しない形に整えてください。